

Verarbeitungs-, Reinigungs- und Pflegeanleitung Hinweise zur Ladungssicherung und zum Materialtransport

www.fliesenwinter.de

Materialtransport

Beim Transport der Ware ist darauf zu achten, daß das Fahrzeug nicht überladen wird! Das für Ihr Fahrzeug zulässige Zuladungs- bzw. Gesamtgewicht finden Sie in Ihrem Fahrzeugschein. Das Gewicht des gekauften Materials ist auf den Lieferscheinen ausgewiesen oder kann bei Bedarf durch eine Waage an unserem Gabelstapler ermittelt werden.

Es ist darauf zu achten, daß die Ware durch entsprechende Sicherung (Spanngurt) vor Verrutschen während des Transportes ausreichend gesichert ist! **Wir machen hiermit ausdrücklich darauf aufmerksam, daß wir Sie über die Themen „Ladungssicherung“ und „Überladung“ informiert haben. Der Fahrzeugführer ist für die entsprechende Ladungssicherung der Ware und die Einhaltung des maximal für sein Fahrzeug zulässigen Gesamtgewichts verantwortlich!**

Vor der Verlegung

Bitte vor der Verarbeitung prüfen, ob es sich um die ausgesuchte Ware handelt! Weiterhin ist zu prüfen, ob die gelieferte Ware aus einer Charge stammt (selbe Farbnuance, gleiches Größenkaliber). Sichtbare Mängel sind umgehend zu melden. Beachten Sie dabei auch, daß nach DIN 5 % der gelieferten Ware sichtbare Mängel aufweisen dürfen. Dieses Material kann in der Regel als Verschnitt genutzt werden.

- Verlegte bzw. bereits verarbeitete Ware kann nicht reklamiert werden! -

Wir empfehlen grundsätzlich, die Verlegung von Fliesen und Naturstein von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen! Der Verlege-Untergrund muß zur Aufnahme von Fliesen bzw. Naturstein geeignet sein oder durch entsprechende Vorarbeiten für die Verlegung vorbereitet werden. Untergründe in Dauernaßbereichen (Dusche, Badewanne, etc.) sind entsprechend den gültigen Normen durch eine geeignete Abdichtung zu schützen. Insbesondere im Außenbereich ist eine fachgerechte Verarbeitung (Abdichtung, Entkopplung, Drainage) für die dauerhafte Funktionsfähigkeit bzw. Frostbeständigkeit eines Fliesen- bzw. Natursteinbelages zwingend erforderlich!

Verlegung von Steingut-Wandfliesen, Steinzeug- & Feinsteinzeugfliesen

Für die Verklebung und Verfugung von keramischen Wand- und Bodenfliesen empfehlen wir die Profiprodukte der Firmen **MAPEI** bzw. **SCHÖNOX**. Die Wahl des jeweiligen Verarbeitungsmaterials ist von den Untergründen und spezifischen Baustellengegebenheiten abhängig. Wir beraten Sie hierzu gerne individuell. Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller bzw. die Angaben auf den Produktdatenblättern und den Verpackungen sind vor Verarbeitung zu lesen und einzuhalten! Bitte beachten Sie, daß Bleistifte beim Anzeichnen auf Fliesen Spuren (Striche) hinterlassen können, die nicht mehr zu entfernen sind!

Zur Vereinfachung der Verlegung und zum Ausgleich leichter, materialcharakteristischer Planitäts-Toleranzen empfehlen wir die Verwendung unseres **KeraPlanFix-Systems**. Bei der Verlegung werden „Laschen“ in die Fugen eingelegt und die Fliesen werden durch das Eindringen von Fliesenkeilen fixiert. Auf diese Weise werden Unebenheiten im Übergang zwischen den Fliesen (Verkantungen) minimiert.

Helle Fliesen (insbesondere anpoliert oder poliert) dürfen nicht mit stark pigmentierten (dunklen) Fugenmassen gefugt werden. Im Zweifelsfall immer Musterfläche anlegen und prüfen, ob die Fliese sich verfärbt!

Verlegung von Zement- bzw. Terrazzofliesen und Naturstein (Granit, Schiefer, Marmor)

ACHTUNG: Die Verarbeitung von Terrazzo- bzw. Zementfliesen sollte nur von einem geschulten Fachbetrieb ausgeführt werden! Zum Verkleben von Naturstein- und Zementfliesenprodukten verwenden Sie **MAPEI KERAQUICK WEISS** oder **SCHÖNOX Q9-W**. Beim Verlegen (und späterem Verfugen) ist stets darauf zu achten, daß die Oberfläche sauber gehalten wird, da Verunreinigungen evtl. nicht mehr zu entfernen sind. Das Material darf nicht abgesäuert werden! Um einen möglichst flächigen Gesamteindruck zu erhalten, empfehlen wir eine schmale Fugenbreite und das Mischen aus verschiedenen Paketen. Zementfliesen mit geeignetem Diamantblatt nur trocken (nicht naß!) schneiden.

Für die Verfugung von Natursteinprodukten empfehlen wir die **SCHÖNOX UF-FUGE**. Bei hellem Marmor, Kalkstein oder Granit keine stark färbenden Fugenfarben verwenden und in jedem Fall eine Probefläche vor der Verfugung anlegen! Für die Verfugung von Terrazzo- und Zementfliesen empfehlen wir **Quarzsand** (ein Teil) und **Trass Zement** (zwei Teile) zu verwenden. Die Masse unter Zugabe von Wasser in einer joghurtartigen Konsistenz anrühren. Die Verfugung mit Quarzsand und Trass Zement hat den Vorteil, daß keine Pigmente oder Kunststoffpartikel in die Oberfläche eingerieben werden können. **Insbesondere bei verfärbungsempfindlichen Materialien, wie Marmor, Kalkstein und Zementfliesen sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller bzw. die Angaben auf den Produktdatenblättern und den Verpackungen vor der Verarbeitung zu lesen und einzuhalten!**

Nach der Verlegung

Verlegte Fliesen- und Natursteinbeläge (insbesondere im Neubau) sind vor Verschmutzungen und Zerkratzen zu schützen. Hierfür empfehlen wir während der Bauphase den Einsatz unseres **ABDECKVLIES** und für den dauerhaften Schutz vor Kratzern (z. B. bei hochglänzenden Fliesen) den Einbau einer **EMCO-Matte** als „Sauberlaufzone“ im Eingangsbereich!

Bitte Rückseite beachten!

Besuchen Sie uns auch bei

Hausanschrift
SCHEFFLERSTRASSE 2
38126 BRAUNSCHWEIG
TELEFON 0531-264 770
TELEFAX 0531-264 77 24
INFO@FLIESENWINTER.DE

Geschäftsführer
REINHARD HECKER
CHRISTIAN HECKER
AMTSGERICHTBRAUNSCHWEIG
HRB 9310
UST.-IDNR.: DE813575175

Bankverbindung
NORD/LB BRAUNSCHWEIG
KONTO 331
BLZ 250 500 00
IBAN: DE16 2505 0000 0000 3315 46
BIC / SWIFT: NOLADE2HXXX

VOLKSBANKBRAUNSCHWEIG-WOLFSBURG
KONTO 6 969 003 000
BLZ 269 910 66
IBAN: DE47 2699 1066 6969 0030 00
BIC / SWIFT: GENODEF1WOBF

godersa
bad & spa

Bauendreinigung von Steingut-Wandfliesen, Steinzeug- & Feinsteinzeugfliesen

www.fliesenwinter.de

Nach der Verlegung müssen Wand- und (vor allem) Bodenbeläge einer Grundreinigung mit **Patina-Fala ACID-TEC** unterzogen werden! Dieser „saure“ Reiniger entfernt nicht nur allgemeine und starke Bauverschmutzungen, sondern insbesondere auch Reste von Kunststoffverbindungen aus Flex-Klebern oder Flex-Fugenmassen, die sich als „unsichtbarer Schleier“ auf der Oberfläche festsetzen.

Vor der Reinigung mit **ACID-TEC** sind die Fugen vor zu nässen. Nach der Reinigung mit **ACID-TEC** mit Wasser gründlich nachreinigen!
ACHTUNG: Metallische Glasuren nicht mit ACID-TEC reinigen! Im Zweifel immer Musterfläche anlegen!

Bei fehlender Bauendreinigung können sich Pflegemittelreste, Staub oder Verschmutzungen in den Kunststoffrückständen auf den Fliesen festsetzen. Die Folge sind Streifen, Schatten oder eine „Wolkenbildung“ auf dem Bodenbelag, die sich mit herkömmlichen Reinigern nicht entfernen läßt.

Bauendreinigung von Zement- bzw. Terrazzofliesen und Naturstein (Granit, Schiefer, Marmor)

Verwenden Sie zur Bauendreinigung **Patina-Fala MARMOR- UND NATURSTEIN-REINIGER säurefrei**. Verdünnen Sie dieses Reinigungsmittel entsprechend den auf dem Gebinde angegebenen Verarbeitungsrichtlinien. Nach einer kurzen Einwirkzeit von ca. 5 Minuten wird per Hand oder Maschine mit einem „grünen Pad“ geschleudert. Anschließend die Schmutzbrühe aufnehmen und mit Wasser klar nachspülen!

Imprägnierung von Steingut-Wandfliesen, Steinzeug- & Feinsteinzeugfliesen

Unglasierte Fliesen oder poliertes Feinsteinzeug sollten mit **Patina-Fala FLECKSCHUTZ** vor eindringendem Schmutz, Feuchtigkeit, Fett und Öl geschützt werden. Oberfläche und Farbe werden durch die Imprägnierung nicht verändert. Vor Behandlung mit Fleckschutz stets eine Musterfläche anlegen. Wir beraten Sie gern, ob das von Ihnen ausgesuchte Material imprägniert werden sollte.

Behandlung von Naturstein

Vor der Behandlung muß der Belag sauber und trocken sein!

Variante 1: Um den Belag optisch unverändert zu belassen, empfehlen wir eine Behandlung mit **Patina Fala FLECKSCHUTZ**. Der Belag wird dadurch vor Flecken aller Art (Öl, Fett) und allgemeiner Verschmutzung geschützt.

Variante 2: Eine Oberflächenbehandlung mit **Patina-Fala FARBVERTIEFER FV** (mit Fleckschutzwirkung) schützt vor Flecken und intensiviert Farben und Struktur der Oberfläche.

Behandlung von Zement- und Terrazzofliesen

Vor der Behandlung muß der Belag sauber und trocken sein!

Variante 1: Um den Belag optisch unverändert zu belassen, empfehlen wir eine Behandlung mit **Patina Fala PROTECT NATUR PN**. Der Belag wird dadurch vor Flecken aller Art (Öl, Fett) und allgemeiner Verschmutzung geschützt.

Variante 2: Eine Oberflächenbehandlung mit **Patina-Fala FARBVERTIEFER FV** (mit Fleckschutzwirkung) schützt vor Flecken und intensiviert Farben und Struktur der Oberfläche. Je nach Saugfähigkeit kann nach 24 Stunden der Arbeitsgang wiederholt werden.

Ergänzung zu Variante 1 oder 2: Um dem Belag einen „Seidenglanz“ zu verpassen, empfiehlt sich (nach 24 Stunden!) den Belag mit **Patina-Fala DECKWACHS farblos DFN** zu wachsen. Die Wachsschicht schützt den Belag zudem besser vor Säuren (z.B. in Säften etc.). Das Wachs wird mit einem Pinsel aufgetragen und bereits nach ca. 10 Minuten im Feuchtzustand mit einer weichen Bürste oder weißem Pad mehrmals poliert. Ein erneuter Poliervorgang am nächsten Tag ist zu empfehlen. **Achtung: Im Nassbereich den Deckwachs nicht einsetzen!**

Unterhaltsreinigung von Steingut-Wandfliesen, Steinzeug- & Feinsteinzeugfliesen

Für die tägliche Unterhaltsreinigung von Steinzeug- und Feinsteinzeug-**Bodenfliesen** verwenden Sie **Patina-Fala FEINSTEINZEUG- UND FLIESENREINIGER**. Dieses Pflegeprodukt ist der ideale Unterhaltsreiniger für jeden Tag, reinigt alle Fliesenoberflächen rückstandsfrei, ohne Streifen zu hinterlassen und löst hervorragend auch fettige Verschmutzungen. Zudem ist dieser Reiniger durch die Ultrahochvernetzung sehr verbrauchsarm und zur Reinigung von Sanitär, Glas und Kunststoff geeignet.

Für die Reinigung im Nassbereich verwenden Sie auf Wand- und Bodenfliesen sowie Sanitär und Armaturen den **Patina-Fala BAD- UND DUSCHREINIGER**. Dieser Badreiniger kann auf allen säurefesten Belägen eingesetzt werden, entfernt Kalk- und Seifenrückstände sowie fettartige Verschmutzungen. Der Reiniger ist frei von Salz- und Phosphorsäure und hat beste Korrosionsschutzeigenschaften.

Bodenebene Duschen regelmäßig mit **Patina-Fala BAD- UND DUSCHREINIGER** reinigen! Aus Kalk (in Wasser und Seifen enthalten) kann sich in Verbindung mit Körperfetten und Staub eine nur schwer zu entfernende Schmutzkruste bilden! Bodenebene Duschen sollten aus diesem Grund ein ausreichendes Gefälle haben (das Wasser darf nicht vor dem Ablauf stehen!).

Unterhaltsreinigung von Zement- bzw. Terrazzofliesen und Naturstein (Granit, Schiefer, Marmor)

Für die tägliche Unterhaltsreinigung verwenden Sie **Patina-Fala MARMOR- UND NATURSTEIN WISCHPFLEGE MW**. Da Zement-, Terrazzofliesen bzw. viele Natursteinfliesen säureempfindlich sind, dürfen keine säurehaltigen Reinigungsprodukte verwendet werden. Im Zweifelsfall immer eine „Reinigungsprobe“ auf einer unverlegten Fliese durchführen!

Grundsätzlich ist zu beachten

- Bei der Verarbeitung stets die Verarbeitungshinweise, Produkt- bzw. Sicherheitsdatenblätter der jeweiligen Hersteller beachten!
- Im Zweifelsfall immer eine Musterfläche anlegen!
- Ware vor Verarbeitung prüfen - Verarbeitetes Material kann nicht reklamiert werden!
- Bei Bauend- bzw. Unterhaltsreinigung Fugen durch Vornässen vor Säure schützen. Ungeeignete Reiniger können Fugen schädigen!
- Für Verarbeitungsfehler bzw. Nicht-Beachtung der hier gemachten Angabe bzw. der Herstellerangaben lehnen wir jegliche Gewähr ab!